

# 表示内容変更/全体表示/座標軸表示

Unit Design







ユニットの表示内容を変更します。

メニューバーからの選択方法：表示→表示内容→ソリッド/すべて/ワイヤーフレーム  
表示→全体表示  
表示→座標軸の表示

## 操作手順

### ■ 表示内容の変更


1. ソリッド表示/ソリッド・辺表示/ワイヤ表示コマンド  を押します。



### ■ 全体表示

1. 全体表示コマンド  を押します。

※ ユニットの全体を表示したい時に使用します。



### ■ 座標軸表示

1. 座標軸コマンド  を押します。

※ フレームやパーツを移動する時、方向確認に使用します。

