

I F-J 2

取扱説明書

第1. 0版





目次

1.	各部の名	「称・外	形寸法		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		2
2.	IF-J	12とi	— Fe	e d	_ອ	組。	7×1	合	わ	せ			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		3
З.	IF-J	2 操	作方法		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		4
	3.1	電源の	投入	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		4
	3.2	IF-	J 2 の	操作	開	始			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		4
4.	i — Fe	ed (旧型)	の場	合			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		5
	4.1	動作モ	ード	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		5
	4.2	RES	ЕТŦ	ード			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		6
	4.3	EDI	тŧ-	ド		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		7
	4.4	MOV	E-E-	ド		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		1	0
	4.5	I⁄O	モード		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		1	1
	4.6	通信エ	ラー	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		1	2
5.	i — Fe	e d 2	(新型)の	場	合			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		1	3
	5.1	動作モ	ード	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		1	3
	5.2	POS	モード		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		1	4
	5.3	PAR	Αモ-	ド		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		1	6
	5.4	мον	E-E-	ド		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		1	8
	5.5	I∕O	モード			•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		1	9

改版履歴

版	年月日	内容	変更ページ
0.98	_		_
1.0	2015/1/30	i-Feed2 用追加、全項見直し	全ページ

1. 各部の名称・外形寸法



- LCD表示器
 各種データを表示
- ② EMG STOPキー 未使用
- MODEキー モードの変更 前の画面に戻る
- ④ ENTキー
 選択・変更の決定
 書き込み・動作の実行を行います

- ジョグダイヤル 項目の選択 設定の変更
- ⑥ 矢印キー(左右) カーソルの移動 項目の選択
- ⑦ 矢印キー(上下) カーソルの移動 項目の選択
- ⑧ ケーブルI F本体へ接続

2. IF-J2 と i-Feed の組み合わせ



IF-J2 Ver.150以降は、i-Feed (旧型)、i-Feed2 (新型)の両方に対応しています。 ①、②の組み合わせ

IF-J2 Ver. 140以前は、i-Feed(旧型)のみに対応しています。
 ③の組み合わせ

IF-J2 Ver. 140以前は、i-Feed2(新型)では使用できません。
 ④の組み合わせ
 通信時に以下のアラーム表示になります。

*	*		А	L	А	R	М	*	*	
А	L	А	R	М		Ν	0			

3. IF-J2 操作方法

3.1 電源の投入

IF-J2をコントローラに接続し、電源を投入します。

電源投入時、液晶画面に以下のように製品名とソフトのバージョンなどが表示されます。 この時点では通信を行いませんので、IFは外部信号により動作させることが可能です。

* * * * I F - J 2 * * * * V e r 1 . 0 0 S U S C o r p

3.2 IF-J2の操作開始

バージョン表示が終わると、以下の画面で、IF - J2の操作開始のための[ENT]キー 入力待ちとなります。IF - J2の操作を開始するには、[ENT]キーを押して下さい。



IF−J2の操作開始時に、IF−J2とIFコントローラで通信ができな かった場合、以下のような表示がされます。12ページを参照ください。



通信が正常に終了した場合は、モード選択画面が表示され、モード選択に移ります。



i-Feed(旧型)との接続の場合、5ページから i-Feed2(新型)との接続の場合、13ページからの説明を参照ください。

4. i-Feed (旧型)の場合

4.1 動作モード

(1) モードの選択

操作開始後、コントローラとの通信が終了すると下記画面が表示され、モードの選択を行います。 MODE キーによって、モードを選択します。

							Г	
R	ESE	Τ÷	E-	ド			_ ↓	
	1		R	Е	S	Е	Т	2. E D I T
	3	•	М	0	V	Е		4 . I / 0
E	TIC	モ・	ード				Ļ	MODE キー
	1		R	Е	S	Е	Т	2 . E D I T
	3	•	M	0	V	Е		4 . I / 0
M	- つVモ	_	ド				↓ ↓	MODE キー
	1		R	Е	S	Е	Т	2. E D I T
	3		M	0	V	Е		4 . I / 0
I,	/0モ	_	ド				↓ ↓	MODE キー
	1	•	R	Е	S	Е	Т	2 . E D I T
	3	•	M	0	V	Е		4 . I / 0
								MODE キー

動作モードを選択するときは、[ENT]キーを押します。

- (2) モードの説明
 - IF-J2の動作モード

モード	内容
RESETモード	コントローラのリセットを行います。 コントローラのリセットを行うと、IFが原点復帰動作を行います。 また書き込んだ設定が再度読み込まれます。
EDITモード	設定の編集を行います。
MOVEモード	IFの移動テストを行います。 本モードでの動作は、通信による動作であり通信速度の影響を受けます ので、 外部入力信号による動作よりも速度が若干遅くなります。 外部入力信号からの動作確認を必ずして下さい。
I/Oモード	入出力の状態をモニタします。 また出力の状態を変更することができます。

4. 2 RESETE-F

【i-Feed(旧型)】

RESETモードでは、コントローラのリセットを行います。

データの編集後に書き込みを行った時や、IF-J2で通信を行った後に 外部信号でIFを動作させたい時等に使用します。

MODE キーを押してRESETモードを選択後、ENT キーを押すと、RESETモードになります。

1 . R E S E T 2 . E D 3 . M O V E 4 . I /	0 I T 7 0
ENT キー	
R E S E T R E S E T O) K ? リセット確認の画面か表示されま オ リセットオス提合け FNT キー
Y: EN TN : M	$\begin{bmatrix} 0 & D & E \end{bmatrix}$ を押します。リセットしない場合
リセットする場合 リセットし	は、 MODE キーを押します。
$\begin{array}{c} 1 \mathbf{R} \mathbf{E} \mathbf{S} \mathbf{E} \mathbf{T} 2 \mathbf{E} \mathbf{D} \\ 3 \mathbf{M} \mathbf{O} \mathbf{V} \mathbf{E} 4 \mathbf{L} 4 \\ \mathbf{C} $	
\mathbf{J} , \mathbf{M} \mathbf{U} \mathbf{U} \mathbf{H} , \mathbf{I} /	0

4. 3 EDITモード

【i-Feed(旧型)】

EDITモードでは、各種設定の編集を行います。 編集できる設定項目とその表示名はP.9を参照して下さい。 また各項目毎の設定範囲を参考にし、設定値の編集を行って下さい。

MODE キーを押してEDITモードを選択後、ENT キーを押すと、EDITモードになります。

設定項目の選択



(以下省略)



	Е	D	Ι	Т										:	2	5	
	0	1	•	1	-	V	Е	L									
														-			
言見	没定	値	の変	で更	を	潅定	2			変	更を	+	ヤン	/セ	ル		
		Гт	1 1		La.									72			
		ľ	IN'	[' =	F	•				N	10.	DE	Ŧ				
1	F	D	T	Т					/						:	1	
	Ľ	ν	_ L _														
	0	2	*	1		Α	С	С									

設定値の決定は、ENTキーを押し ます。また設定値の変更をキャンセ ルしたい場合は、MODEキーを押 します。

ENTキーで確定した場合は、次の設定項目が表示されます。

また MODE キーで変更をキャンセルした場合は、設定していた項目画面のままで、

カーソルの位置がはじめの位置に戻ります。

上記と同様の操作で、他の項目についても設定を行って下さい。 編集を終えたところで、下記の手順で設定したデータの書き込みを行って下さい。

編集したデータの書き込み

ENT キー

1 . R E S E T

3 . M O V E

E D I T 0 2 . 1 - A C C		
MODE +-		
E D I T W R I Y : E N	T E O K ? T N : M O D E 書き込みをしない場合	書き込み確認の画面が表示されま す。書き込みを行う場合は ENT キ ーを押します。書き込まない場合
ENT キー	MODE キー	は、 MODE キーを押します。
R E S E T R E	SETOK?	MODE キーを押し、書き込まない 場合は表示されません。
リセットを行う場合	リセットをしない場合	データ書き込み後、リセットする場

MODE キー

- 8 -

2. E D I T

4 . I / 0

合は、 ENT キーを押します。

設定項目と表示名

	名称	表示	初期値	データ範囲
1	位置1・速度	1-VEL	2 0	$1 \sim 3 0$
2	位置1・加速	1-ACC	1	$1 \sim 9$
3	位置1 ・減速	1-DCC	1	$1 \sim 9$
4	位置1・停止時間	1-PausingTime	0	$0 \sim 2 5 5$
5	位置2・速度	2-VEL	6	$1 \sim 3 0$
6	位置2・加速	2-ACC	3	1~9
7	位置2・減速	2-DCC	1	$1 \sim 9$
8	位置2・停止時間	2-PausingTime	0	$0 \sim 2 5 5$
9	位置 No. 1	Posil(Pulse)	100	$0 \sim 4 0 0$
10	位置 No. 2	Posi2(Pulse)	200	$0 \sim 4 0 0$
11	セハ゜レートタイマ	SeparateTIM	100	$1 \sim 2 5 5$
12	供給動作カウンタ	SupplyCNT	8	$1 \sim 2 5 5$
13	供給スタートディレー	Restart Delay	100	$1 \sim 2 5 5$
14	中間ワーク確認カウンタ	MidDetectCNT	15	$1 \sim 2 5 5$
15	ワーク不足カウンタ	NoWorkCNT	200	$1 \sim 2 5 5$
16	原点復帰速度	HOMING VEL	8	$1 \sim 1 6$
17	原点復帰^゚ルス	HOMING PULSE	300	$1 \sim 6 0 0$
18	オフセット速度	OFFSET VEL	6	$1 \sim 1 6$
19	オフセットハ゜ルス	OFFSET PULSE	2	1~100
20	先端ワーク OFF タイマ	TipOffTIM	2 0	$1 \sim 255$
21	SP1	SPECIAL1	1	$0 \sim 2 5 5$

4. 4 MOVEモード

MOVEモードでは、IFの移動テストを行います。

※ここでの移動テストは通信よって行う為、外部 I / Oのスタート信号から移動させたときと 移動速度が異なります。設定値変更後は、外部 I / Oのスタート信号によって動作を確認して 下さい。

MODE キーを押してMOVEモードを選択後、ENT キーを押すと、MOVEモードに



4. 5 I∕Oモード

【i-Feed(旧型)】

I/Oモードでは、入出力の入力および出力状態のモニタ、出力状態の変更を行います。

画面説明



各番号へ割り当てられた出力は右記の通りです。

※ IN-P も変更できますが、モニタのための通信により ON 直後に OFF になります。

4.6 通信エラー

【i-Feed(旧型)】

IF-J2とコントローラの通信に異常が発生した場合、通信エラーとなります。

C O M E R R O C C U R E D !

通信エラーが発生した場合、以下の確認をしてください。

自動機の場合

外部入力の運転入力<RUN>信号がONしていませんか。 外部入力の運転入力<RUN>信号がONしていると、通信ができません。

手動機の場合

自動起動用短絡プラグは外してありますか。 手動機は電源を入れると自動起動するように、プラグを短絡してあります。 (自動機の運転入力<RUN>信号に当たります) 運転入力<RUN>信号が入力されている状態ですと、通信ができませんので、 短絡プラグを外して頂く必要があります。 短絡プラグの取り外し方法は「i-Feed 取扱説明書 9-3 ページ」を参照ください。

【i-Feed2(新型)】

5. i-Feed2(新型)の場合

5.1 動作モード

(1) モードの選択

操作開始後、コントローラとの通信が終了すると下記画面が表示され、モードの選択を 行います。

MODE キーによって、モードを選択します。



動作モードを選択するときは、[ENT]キーを押します。

(2) モードの説明

IFデータ設定機の動作モード

モード	内容
POSモード	動作パラメータ(速度、加減速、位置、タイマー)の編集を行います。
PARAモード	センサパラメータ、原点復帰パラメータの編集を行います。
MOVEモード	IFの移動テストを行います。
I∕Oモード	入出力の状態をモニタします。 また出力の状態を変更することができます。

5. 2 POSモード

【i-Feed2(新型)】

POSモードでは、動作パラメータの編集を行います。 編集できる設定項目とその表示名は P.15 を参照して下さい。 また各項目毎の設定範囲を参考にし、設定値の編集を行って下さい。

MODE キーを押してPOSモードを選択後、ENT キーを押すと、POSモードになります。

コントローラで設定された動作パターンの動作パラメータの編集が行えます。

設定項目の選択



(以下省略)

【i-Feed2(新型)】

編集したデータの書き込み

Р	0	S		V	÷	2	0		А	÷	1		D	:	1
Р	0	-	1		Т	:	0	0	0		Р	:	1	0	0
		Μ	OI	ЭE	キ・	_	7					-			
Р	0	S			W	R	Ι	Т	Е		0	K	?		

		-			-	-				-			-						
	Р	0	S			W	R	Ι	Т	Е		0	K	?				書き	いみ
					Y	:	Е	N	Т		N	:	M	0	D	Е		」 す。 !	書き
書き	き込	み	を行	īう	場					-hul-	書き	込	みを	とし	ない	い場	易合	ーを	ː押≀
		I	EN'	r ₹	キー	-					N	10	DE	キ	_			は、	M
									7										

書き込み確認の画面が表示されま
す。書き込みを行う場合は ENT キ
ーを押します。書き込まない場合
は、 MODE キーを押します。

1.	Р	0	S		2	•	Р	А	R	А
3.	М	0	V	Е	4	•	Ι	/	0	

設定項目

	名 称	初期値	データ範囲
1	位置1・速度(V)	2 0	$1 \sim 3 0$
2	位置1・加速(A)	1	$1 \sim 9$
3	位置1 · 減速(D)	1	$1 \sim 9$
4	位置1・停止時間(T)	0	$0 \sim 2 5 5$
5	位置 No.1 (P)	100	$0 \sim 4 0 0$
6	位置2・速度(V)	6	$1 \sim 3 0$
7	位置2・加速(A)	3	$1 \sim 9$
8	位置2 · 減速(D)	1	$1 \sim 9$
9	位置2・停止時間(T)	0	$0 \sim 2 5 5$
10	位置 No. 2 (P)	200	0~400

5. 3 PARAモード

【i-Feed2(新型)】

PARAモードでは、センサパラメータ、原点復帰パラメータの編集を行います。 編集できる設定項目とその表示名は P.17 を参照して下さい。 また各項目毎の設定範囲を参考にし、設定値の編集を行って下さい。

MODE キーを押してPARAモードを選択後、ENT キーを押すと、PARAモードになります。

設定項目の選択



編集したデータの書き込み 【i-Feed2(新型)】 P A R A S e p a r a t e T I M : 0 1 0 0 MODE キー W R I T E O K ? P A R A 書き込み確認の画面が表示されま Y : E N T N : M O D E す。書き込みを行う場合は ENT キ 書き込みを行う場合 書き込みをしない場合 ーを押します。書き込まない場合 は、 MODE キーを押します。 ENT キー MODE キー 1 . P 0 S 2. PARA 3 . M O V E 4 . I / 0

設定項目と表示名

	名 称	表 示	初期値	データ範囲
1	セハ゜レートタイマ	SeparateTIM	500	$1 \sim 2 0 0 0$
2	供給動作カウンタ	SupplyTIM	800	$1 \sim 2 0 0 0$
3	供給スタートディレー	RestartDLY	500	$1 \sim 2 0 0 0$
4	中間ワーク確認カウンタ	RailDetect	1000	$1 \sim 2 0 0 0$
5	ワーク不足カウンタ	NoWorkCNT	2 0	$1 \sim 2 0 0 0$
6	先端ワーク OFF タイマ	TipOffTIM	100	$1 \sim 2 0 0 0$
7	原点復帰速度	HOMING VEL	8	$1 \sim 1$ 6
8	原点復帰パルス	HOMING PULSE	300	$1 \sim 6 0 0$
9	オフセット速度	OFFSET VEL	6	$1 \sim 1$ 6
10	オフセットハ゜ルス	OFFSET PULSE	2	$1 \sim 1 0 0$

5. 4 MOVEモード

【i-Feed2(新型)】

MOVEモードでは、IFの移動テストを行います。

コントローラで設定された動作パターンでの移動が行えます。

MODEキーを押してMOVEモードを選択後、ENTキーを押すと、MOVEモードに

なります。				
1. P O S 2. P A R A				
3 . M O V E 4 . I / O				
ENT $\neq -$ MODE $\neq -$	移動確認の画面が表示されます。移 動テストを行う場合は ENT キー			
MOVE Pattern:1	を押します。移動テストを行わない			
S T A R T : E N T	場合は、 MODE キーを押します。			
移動させる場合は ENT キー	コントローラで設定された動作 パターンを表示します。			
M O V E	移動テスト中に停止させる場合は、			
S T O P : M O D E	MODE キーを押します。			

5.5 I/Oモード

【i-Feed2(新型)】

I/Oモードでは、入出力の入力および出力状態のモニタ、出力状態の変更を行います。 入出力項目とその表示名は P.20 を参照して下さい。

画面説明



入出力項目と表示名

	名称	表 示	
1	レールセンサー	RailSensor	
2	先端センサー	Tip Sensor	
3	動作指令	Run	TNDUT
4	連続動作	Cont	INFUI
5	整列停止	Pause	
6	動作パターン	Pattern	
7	停止中	IN-P	
8	取り出しOK	ОК	Ουτρυτ
9	切り出し	SOL	UUIPUI
10	ワーク不足	EMPTY	

【i-Feed2(新型)】



SUS株式会社

http://www.sus.co.jp/

お問合せは、静岡事業所 Snets 営業までお願い致します。

〒439-0037 静岡県菊川市西方 53 TEL:(0537)28-8700

製品改良のため、定価・仕様・寸法などの一部を予告なしに変更することがあります。

15.01 1.0版