


# 変更・削除/追記要素編集

Unit Design



寸法やバルーン / 注記やテキスト、線・矢印 の変更・削除を行います。


〔メニューバーからの選択方法：作成→図内→変更・削除 / 作成→図面内→変更・削除〕

## 操作手順

### ■ 変更・削除


1. 図選択コマンド  を押し、変更したい図を選択します。


※ 選択された図は右図のように赤く表示されます。




2. 変更・削除コマンド  を押します。

※ クリックすると、図の周りに点線が表示されます。  
表示された図の寸法やバルーンを変更・削除できます。




3. 移動させたい寸法やバルーンを選択し、  
 をドラッグすると移動できます。

4. 削除したい寸法やバルーンを選択し、  
Delete を押すと削除できます。




### ■ 追記要素編集

1. 追記要素編集コマンド  を押します。

2. 移動させたい注記やテキスト、線・矢印を選択し、  
 をドラッグすると移動できます。

3. 削除したい注記やテキスト、線・矢印を選択し、  
Delete を押すと削除できます。



注記  
No.2の十字穴付皿小ネジは  
No.7のCoverA固定用です。

選択

注記  
No.2の十字穴付皿小ネジは  
No.7のCoverA固定用です。

移動しました