

# 廃盤品一覧

## SC120

アイテムNo.	品名	掲載ページ
CMB-100	120タイプ 赤`ツクス穴加工無し	128
CMB-511	SC120SimpleTouch用赤`ツクス	128
CMB-521	SC120SimpleTouch用赤`ツクス(スイッチ付)	129
CMB-603D	SimpleTouch用SC120赤`ツクス	178
CMB-612	SC120GT01用赤`ツクス	128
CMB-613P	GT01用SC120赤`ツクス	191
CMB-614P	GT11用SC120赤`ツクス	191
CMB-615	SC120GT21C用赤`ツクス	128
CMB-616	SC120GT11用赤`ツクス	128
CMB-622	SC120GT01用赤`ツクス(スイッチ付)	129
CMB-623	SC120GT11用赤`ツクス(スイッチ付)	129
CMB-624P	GT21用SC120赤`ツクス	190
CMB-625	SC120GT21C用赤`ツクス(スイッチ付)	129

## SC140N

アイテムNo.	品名	掲載ページ
CNB-100	TBOX-140N加工ナシ規格サイズ` (200W×103H)	132
CNB-511	SC140NSimpleTouch用赤`ツクス	132
CNB-521	SC140NSimpleTouch用赤`ツクス(スイッチ付)	133
CNB-603D	SimpleTouch用SC140赤`ツクス	178
CNB-612	SC140NGT01用赤`ツクス	132
CNB-613P	GT01用SC140赤`ツクス	191
CNB-614P	GT11用SC140赤`ツクス	191
CNB-615	SC140NGT21C用赤`ツクス	132
CNB-616	SC140NGT11用赤`ツクス	132
CNB-622	SC140NGT01用赤`ツクス(スイッチ付)	133
CNB-623	SC140NGT11用赤`ツクス(スイッチ付)	133
CNB-624P	GT21用SC140赤`ツクス	190
CNB-625	SC140NGT21C用赤`ツクス(スイッチ付)	133
CNB-693M	F930用SC350赤`ツクス	195

## SC200

アイテムNo.	品名	掲載ページ
C2B-100N	200タイプ 赤`ツクス穴加工無し	136
C2B-601D	200タイプ 赤`ツクス(加工済)デジ`列用	136
C2B-602K	200タイプ 赤`ツクス(加工済)キ`I用	136
C2B-603D	SimpleTouch用SC200赤`ツクス	179
C2B-603H	200タイプ 赤`ツクス(加工済)発給電機	136
C2B-604M	200タイプ 赤`ツクス(加工済)三菱電機	136
C2B-605O	200タイプ 赤`ツクス(加工済)OMRON用	136
C2B-606F	200タイプ 赤`ツクス(加工済)富士電機	136
C2B-615M	GT1155/1150用SC200赤`ツクス	194
C2B-625I	HG2F用SC200赤`ツクス	156
C2B-625K	VT3-5用SC200赤`ツクス	165

## SC200

アイテムNo.	品名	掲載ページ
C2B-627K	VT3-7用SC200赤`ツクス	164
C2B-633D	GP-3300/2300用SC200赤`ツクス	177
C2B-635P	GT30用SC200赤`ツクス	190
C2B-651N	NS5用SC200赤`ツクス	161
C2B-665H	UG230/221用SC200赤`ツクス	187
C2B-665H	V706/V606用SC200赤`ツクス	183
C2B-665H	ZM340用SC200赤`ツクス	173
C2B-676Y	EA7-T6/S6用SC200赤`ツクス	169

## SC300

アイテムNo.	品名	掲載ページ
C3B-101N	SC300標準サイズ` 赤`ツクス(320Wx208Hx65D)	140
C3B-102N	SC300標準サイズ` 赤`ツクス(398Wx286Hx65D)	140
C3B-103N	SC300標準サイズ` 赤`ツクス(344Wx244Hx65D)	140
C3B-104N	SC300標準赤`ツクス(加工済)デジ`列GP2300/GP3300	140
C3B-105N	SC300標準赤`ツクス(加工済)OMRONNT31シリーズ	140
C3B-106N	SC300標準赤`ツクス(加工済)発給電機V706シリーズ	140
C3B-107N	SC300標準赤`ツクス(加工済)富士電機UG221/230シリーズ	140
C3B-111N	SC300標準赤`ツクス(320Wx208Hx65D)	140
C3B-112N	SC300標準赤`ツクス(398Wx286Hx65D)	140
C3B-113N	SC300標準赤`ツクス(344Wx244Hx65D)	140
C3B-202F	SC300リ`サイズ` 赤`ツクス裏ハ` 視`イン`ック仕様(200~299x200~299)	139
C3B-203F	SC300リ`サイズ` 赤`ツクス裏ハ` 視`イン`ック仕様(200~299x300~399)	139
C3B-204F	SC300リ`サイズ` 赤`ツクス裏ハ` 視`イン`ック仕様(200~299x400~500)	139
C3B-212F	SC300リ`サイズ` 赤`ツクス裏ハ` 視`屏仕様(200~299x200~299)	139
C3B-213F	SC300リ`サイズ` 赤`ツクス裏ハ` 視`屏仕様(200~299x300~399)	139
C3B-214F	SC300リ`サイズ` 赤`ツクス裏ハ` 視`屏仕様(200~299x400~500)	139
C3B-302F	SC300リ`サイズ` 赤`ツクス裏ハ` 視`イン`ック仕様(300~399x200~299)	139
C3B-303F	SC300リ`サイズ` 赤`ツクス裏ハ` 視`イン`ック仕様(300~399x300~399)	139
C3B-304F	SC300リ`サイズ` 赤`ツクス裏ハ` 視`イン`ック仕様(300~399x400~500)	139
C3B-312F	SC300リ`サイズ` 赤`ツクス裏ハ` 視`屏仕様(300~399x200~299)	139
C3B-313F	SC300リ`サイズ` 赤`ツクス裏ハ` 視`屏仕様(300~399x300~399)	139
C3B-314F	SC300リ`サイズ` 赤`ツクス裏ハ` 視`屏仕様(300~399x400~500)	139
C3B-402F	SC300リ`サイズ` 赤`ツクス裏ハ` 視`イン`ック仕様(400~500x200~299)	139
C3B-403F	SC300リ`サイズ` 赤`ツクス裏ハ` 視`イン`ック仕様(400~500x300~399)	139
C3B-404F	SC300リ`サイズ` 赤`ツクス裏ハ` 視`イン`ック仕様(400~500x400~500)	139
C3B-412F	SC300リ`サイズ` 赤`ツクス裏ハ` 視`屏仕様(400~500x200~299)	139
C3B-413F	SC300リ`サイズ` 赤`ツクス裏ハ` 視`屏仕様(400~500x300~399)	139
C3B-414F	SC300リ`サイズ` 赤`ツクス裏ハ` 視`屏仕様(400~500x400~500)	139
C3B-603D	SimpleTouch用SC300赤`ツクス	179
C3B-610M	GT1575用SC300赤`ツクス	194
C3B-612M	GT1585用SC300赤`ツクス	193
C3B-612N	NS12/10用SC300赤`ツクス	159
C3B-615M	GT1155/1150用SC300赤`ツクス	195

# 廃盤品一覧

## SC300

アイテムNo.	品名	掲載ページ
C3B-618M	GT1565用SC300ホック	194
C3B-620K	VT3-10用SC300ホック	163
C3B-622K	VT3-12用SC300ホック	163
C3B-624P	GT21用SC300ホック	190
C3B-625I	HG2F用SC300ホック	156
C3B-625K	VT3-5用SC300ホック	165
C3B-626D	GP-2600/2500用SC300ホック	176
C3B-627K	VT3-7用SC300ホック	164
C3B-628K	VT3-8用SC300ホック	164
C3B-630I	HG3F用SC300ホック	155
C3B-633D	GP-3300/2300用SC300ホック	177
C3B-634D	GP-3400/2400用SC300ホック	176
C3B-635D	GP-3500T用SC300ホック	176
C3B-635P	GT30用SC300ホック	190
C3B-636D	GP-3600/3500S用SC300ホック	175
C3B-637D	GP-3700用SC300ホック	175
C3B-642I	HG4F用SC300ホック	155
C3B-647P	GV42用SC300ホック	189
C3B-651N	NS5用SC300ホック	161
C3B-655M	GT1595用SC300ホック	193
C3B-665H	V706/V606用SC300ホック	183
C3B-665H	ZM340用SC300ホック	173
C3B-665H	UG230/221用SC300ホック	187
C3B-670Y	EA7-T10C-S用SC300ホック	168
C3B-672Y	EA7-T12C-S用SC300ホック	167
C3B-675Y	EA7-T15C-S用SC300ホック	167
C3B-676Y	EA7-T6/S6用SC300ホック	169
C3B-678H	V708Si/V708S/V708C用SC300ホック	182
C3B-678H	ZM360/350用SC300ホック	172
C3B-678H	UG330用SC300ホック	186
C3B-678Y	EA7-T8C-S用SC300ホック	168
C3B-681N	NS8用SC300ホック	160
C3T-23LD	ハンデ操作ホック5.7型TPEノ加LCD	141
C3T-23TD	ハンデ操作ホック5.7型TPTFTカ-	141

## SC310

アイテムNo.	品名	掲載ページ
CCB-101N	SC310標準サイズホック裏ハコ仕様(300Wx188Hx85D)	144
CCB-102N	SC310標準サイズホック裏ハコ仕様(378Wx266Hx85D)	144
CCB-103N	SC310標準サイズホック裏ハコ仕様(324Wx224Hx85D)	144
CCB-104N	SC310標準ホック(加工済)デジタルGP3500-S/3600用	144
CCB-105N	SC310標準ホック(加工済)デジタルGP3400用	144
CCB-106N	SC310標準ホック(加工済)OMRONNS8用	144
CCB-111N	SC310標準サイズホック裏ハコ仕様(300Wx188Hx85D)	144

## SC310

アイテムNo.	品名	掲載ページ
CCB-112N	SC310標準サイズホック裏ハコ仕様(378Wx266Hx85D)	144
CCB-113N	SC310標準サイズホック裏ハコ仕様(324Wx224Hx85D)	144
CCB-202F	SC310リサイズホック裏ハコ仕様(200～299x200～299)	143
CCB-203F	SC310リサイズホック裏ハコ仕様(200～299x300～399)	143
CCB-204F	SC310リサイズホック裏ハコ仕様(200～299x400～500)	143
CCB-212F	SC310リサイズホック裏ハコ仕様(200～299x200～299)	143
CCB-213F	SC310リサイズホック裏ハコ仕様(200～299x300～399)	143
CCB-214F	SC310リサイズホック裏ハコ仕様(200～299x400～500)	143
CCB-302F	SC310リサイズホック裏ハコ仕様(300～399x200～299)	143
CCB-303F	SC310リサイズホック裏ハコ仕様(300～399x300～399)	143
CCB-304F	SC310リサイズホック裏ハコ仕様(300～399x400～500)	143
CCB-312F	SC310リサイズホック裏ハコ仕様(300～399x200～299)	143
CCB-313F	SC310リサイズホック裏ハコ仕様(300～399x300～399)	143
CCB-314F	SC310リサイズホック裏ハコ仕様(300～399x400～500)	143
CCB-402F	SC310リサイズホック裏ハコ仕様(400～500x200～299)	143
CCB-403F	SC310リサイズホック裏ハコ仕様(400～500x300～399)	143
CCB-404F	SC310リサイズホック裏ハコ仕様(400～500x400～500)	143
CCB-412F	SC310リサイズホック裏ハコ仕様(400～500x200～299)	143
CCB-413F	SC310リサイズホック裏ハコ仕様(400～500x300～399)	143
CCB-414F	SC310リサイズホック裏ハコ仕様(400～500x400～500)	143
CCB-610M	GT1575用SC310ホック	194
CCB-611D	LT用SC310ホック	178
CCB-612M	GT1585用SC310ホック	193
CCB-612N	NS12/10用SC310ホック	159
CCB-615M	GT1155/1150用SC310ホック	195
CCB-618M	GT1565用SC310ホック	194
CCB-620K	VT3-10用SC310ホック	163
CCB-622K	VT3-12用SC310ホック	163
CCB-625I	HG2F用SC310ホック	156
CCB-625K	VT3-5用SC310ホック	165
CCB-626D	GP-2600/2500用SC310ホック	176
CCB-627K	VT3-7用SC310ホック	164
CCB-628K	VT3-8用SC310ホック	164
CCB-630I	HG3F用SC310ホック	155
CCB-633D	GP-3300/2300用SC310ホック	177
CCB-634D	GP-3400/2400用SC310ホック	177
CCB-635D	GP-3500T用SC310ホック	176
CCB-635P	GT30用SC310ホック	190
CCB-636D	GP-3600/3500S用SC310ホック	175
CCB-637D	GP-3700用SC310ホック	175
CCB-642I	HG4F用SC310ホック	155
CCB-647P	GV42用SC310ホック	189
CCB-650P	GV52用SC310ホック	189
CCB-651N	NS5用SC310ホック	161

# 廃盤品一覧

## SC310

アイテムNo.	品名	掲載ページ
CCB-655M	GT1595用SC310ホック	193
CCB-662P	GV62用SC310ホック	189
CCB-665H	V706/V606用SC310ホック	183
CCB-665H	ZM340用SC310ホック	173
CCB-665H	UG230/221用SC310ホック	187
CCB-670H	V710i/V710用SC310ホック	182
CCB-670H	ZM370用SC310ホック	171
CCB-670H	UG430用SC310ホック	185
CCB-670Y	EA7-T10C-S用SC310ホック	168
CCB-672H	V712i/V712用SC310ホック	181
CCB-672H	ZM380用SC310ホック	171
CCB-672H	UG530用SC310ホック	185
CCB-672Y	EA7-T12C-S用SC310ホック	167
CCB-675H	V715用SC310ホック	181
CCB-675Y	EA7-T15C-S用SC310ホック	167
CCB-676Y	EA7-T6/S6用SC310ホック	169
CCB-678H	V708iSi/V708S/V708C用SC310ホック	182
CCB-678H	ZM360/350用SC310ホック	172
CCB-678H	UG330用SC310ホック	186
CCB-678Y	EA7-T8C-S用SC310ホック	168
CCB-681N	NS8用SC310ホック	160
CCT-LTKD	ハンデ操作ホックステディアルLTTYPE B	145
CCT-LTSD	ハンデ操作ホックステディアルLTTYPE A	145

## SC350/352

アイテムNo.	品名	掲載ページ
C7B-603D	SimpleTouch用SC350ホック	179
C7B-610M	GT1575用SC350ホック	194
C7B-611D	LT用SC350ホック	178
C7B-612M	GT1585用SC350ホック	193
C7B-612N	NS12/10用SC350ホック	159
C7B-613P	GT01用SC350ホック	191
C7B-614P	GT11用SC350ホック	191
C7B-615M	GT1155/1150用SC350ホック	195
C7B-618M	GT1565用SC350ホック	194
C7B-620K	VT3-10用SC350ホック	163
C7B-622K	VT3-12用SC350ホック	163
C7B-624P	GT21用SC350ホック	190
C7B-625I	HG2F用SC350ホック	156
C7B-625K	VT3-5用SC350ホック	165
C7B-626D	GP-2600/2500用SC350ホック	176
C7B-627K	VT3-7用SC350ホック	164
C7B-628K	VT3-8用SC350ホック	164
C7B-630I	HG3F用SC350ホック	155

## SC350/352

アイテムNo.	品名	掲載ページ
C7B-633D	GP-3300/2300用SC350ホック	177
C7B-634D	GP-3400/2400用SC350ホック	177
C7B-635D	GP-3500T用SC350ホック	176
C7B-635P	GT30用SC350ホック	190
C7B-636D	GP-3600/3500S用SC350ホック	175
C7B-637D	GP-3700用SC350ホック	175
C7B-642I	HG4F用SC350ホック	155
C7B-647P	GV42用SC350ホック	189
C7B-650P	GV52用SC350ホック	189
C7B-651N	NS5用SC350ホック	161
C7B-655M	GT1595用SC350ホック	193
C7B-662P	GV62用SC350ホック	189
C7B-665H	V706/V606用SC350ホック	183
C7B-665H	ZM340用SC350ホック	173
C7B-665H	UG230/221用SC350ホック	187
C7B-670H	V710i/V710用SC350ホック	182
C7B-670H	ZM370用SC350ホック	171
C7B-670H	UG430用SC350ホック	185
C7B-670Y	EA7-T10C-S用SC350ホック	168
C7B-672H	V712i/V712用SC350ホック	181
C7B-672H	ZM380用SC350ホック	171
C7B-672H	UG530用SC350ホック	185
C7B-672Y	EA7-T12C-S用SC350ホック	167
C7B-675H	V715用SC350ホック	181
C7B-675Y	EA7-T15C-S用SC350ホック	167
C7B-676Y	EA7-T6/S6用SC350ホック	169
C7B-678H	V708iSi/V708S/V708C用SC350ホック	182
C7B-678H	ZM360/350用SC350ホック	172
C7B-678H	UG330用SC350ホック	186
C7B-678Y	EA7-T8C-S用SC350ホック	168
C7B-681N	NS8用SC350ホック	160
C7B-693M	F930用SC300ホック	195
C7T-ST0D	操作ホックステディアルSimpleTouchRS4	147
C7T-ST1D	操作ホックステディアルSimpleTouchRS2	147