

コントローラ / MiO-Programmer 互換表

■コントローラのバージョンの確認方法■

SiO は底面、MiO は側面に記載されています。

MiO と SiO の接続状況およびにコントローラのバージョンによって、
使用できる MiO-Programmer が異なりますのでご注意ください。

・ MiO + SiO と接続する場合

		MiO+SiO-N1	MiO+SiO-N1 R2	MiO+SiO-N3	MiO + SiO-N1 + SiO-N1 R2 + SiO-N3	MiO + SiO-N1 + SiO-N1 R2 + SiO-N1 TB + SiO-N3
MiO- Programmer	Ver1.00 -1.10	○	×	×	×	×
	Ver1.11 -1.31	○	×	○	×	×
	Ver1.40 -1.42	○	○	○	○	×
	Ver1.43	○	○	○	○	○

・ MiO,SiO 単体と接続する場合

		MiOコントローラ	SiO-N1 コントローラ	SiO-N1 R2 コントローラ	SiO-N1 TB コントローラ	SiO-N3 コントローラ
		Ver1.00-1.61	Ver3.10-3.60	Ver3.70	Ver3.70	Ver3.10-3.60
MiO- Programmer	Ver1.00 -1.10	○	○	×	×	×
	Ver1.11 -1.31	○	○	×	×	○
	Ver1.40 -1.42	○	○	○	×	○
	Ver1.43	○	○	○	○	○

MiO-Programmer Ver1.00 – 1.10 は SiO-N3 に対応しておりません。
SiO-N3 と接続する場合には MiO-Programmer Ver1.11 以降を使用してください。

MiO-Programmer Ver1.00 – 1.31 は SiO-N1 R2 に対応しておりません。
SiO-N1 R2 と接続する場合には MiO-Programmer Ver1.40 以降を使用してください。