ジョイント接合

Unit Design

SFを指定のジョイントで接合します。

（メニューバーからの選択方法：
フレーム組立→挿入→接合
→SFフレームとジョイント）



操作手順

1. ジョイント接合コマンド を押します。

2. 取り付けたいフレームの側面とフレームの端面を選択します。

※ Ctrlを押しながらクリックすると2つ以上選択が可能になります。



3. Lにずらす距離を入力し、ジョイントの種類を選択します。

※ クリックした位置から近い側の端が基点となります。

4. 一致させる辺と辺を選択します。



5. OK を押すと取り付けられます。

※ 4.で下図の辺を選択すると下のように取り付けられます。