アングルブラケット

Unit Design

フレームの側面にアングルブラケットを取り付けます。

（メニューバーからの選択方法：
フレーム組立→挿入→部品→SFアングルブラケットの横付け）



操作手順

1. アングルブラケットコマンド を押します。

2. アングルブラケットを取り付けたいフレームの側面を選択します。



3. Lにずらす距離を入力し、アングルブラケットの種類を選びます。

※ クリックした位置から近い側の端が基点となります。

※「キット」にチェックを入れるとキットを取り付けられます。

4. OK を押すと取り付けられます。